

Продолжение приложения Б

Б.1.5.7. Выбор функции установки по умолчанию **«rESet»** осуществляется кнопкой **«►»**. Поправочные коэффициенты устанавливаются по умолчанию и автоматически сохраняются в ППЗУ.

Б.1.5.8. Функция установки по умолчанию **«rESet»** имеет следующие особенности:

- поправочные коэффициенты принимают значения по умолчанию, автоматически сохраняются в ППЗУ и не вызывают поправки результата измерений;
- после выполнения функции ТЦМ автоматически переходит в подрежим **«tUnE»**;
- измеряемая температура отображается без учета поправки.