

Продолжение приложения Б

- возврат в подменю «**CALib**» без запоминания и сохранения значения сопротивления опорного резистора в ППЗУ нажатием кнопки «**◀**»;
- возврат в подменю «**CALib**» с запоминанием и сохранением значения сопротивления опорного резистора в ППЗУ нажатием кнопки «**▶**».

В.1.5.3. Выбор функции градуировки опорного напряжения «**U_rEF**» осуществляется кнопкой «**▶**», при этом на индикатор выводится число, соответствующее измеряемому напряжению, а также начинает мигать символ батарейки «**■**». Градуировка позволяет ввести поправку в результат измерения напряжения и добиться совпадения измеренного и истинного значений напряжения.

Функция градуировки опорного напряжения «**U_rEF**» имеет особенности, аналогичные особенностям функции градуировки опорного резистора, приведенным в п. В.1.5.2.